


ASSEMBLY INSTRUCTION UHCTPYKLIAS




A4763PL-1WH

Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.




Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети.

Подведите питающий кабель к месту установки светильника.




2 Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанными в данной инструкции и на упаковке светильника.





З Светильник может использоваться только со светодиодным драйвером (идет в комплекте поставки).
Осуществите подключение питающего

кабеля к проводам драйвера.



4 Установите светильник в монтажной нише как показано на схеме





Включите питание

